

SP og SP-albue -Sådan skifter du pakningen....

Du skal bruge følgende værktøj og reservedele:

32 fastnøgle (eller stor svensknøgle)

Lille svensknøgle

Klud

Pakning (pose med 10/50/100 varenr.: R62003.21/R62003.22/R62003.23)

Teflontape eller en tynd o-ring Ø23

Tommelstok

Åbn for vandhanen så vandet fosser ud.

Luk for hovedhane eller afspærringsventil.

Din vandhane står nu åben. Dette er vigtigt! når ventiloverdelen skrues af og på, skal det *altid* gøres i åben stilling.

Under grebet er der en stor 6-kant. Her skal du sætte klud og svensknøgle på, og skrue ventiloverdelen af.

Når du nu står med overdelen i hånden, så kig i bunden... her kan du se pakningen. Den er spændt fast med en top møtrik.

Skrue top møtrikken forsigtigt af. Tag pakningen af og sæt en ny i. Spænd den fast med top møtrikken igen.

Den del pakningen sidder i, hedder en pakningsholder. Denne kan indstilles ved at skrue den ind og ud. Den låses ved at spænde møtrikken kontra i den ønskede stilling. Armaturet har en sædedybde på 28mm. Ventiloverdelen bør derfor være stillet på 28,5mm i lukket stilling (dette er et tommelstokke mål). Skulle du ved uheld have skruet pakningsholderen ind eller ud, skal den justeres igen. Mål fra undersiden af 6-kanten til toppen af pakningen, det er her der skal være 28,5mm i lukket stilling.

Husk at kontrollere, at ventiloverdelen står i åben stilling. Det gøres ved at vippe grebet frem og tilbage. Når pakningen er længst inde mod overdelen, så er ventilen åben.

Skrue overdelen på med hånden. Vip grebet ned i lukket stilling - rammer pakningen sæde?

- hvis ja, skal du åbne ventilen, og vippe grebet tilbage igen, og sætte en klud og svensknøgle på, og spænde overdelen fast.

- hvis nej, så skal du gå tilbage og indstille overdelen korrekt... det der med de 28,5mm

Hvad skulle du så bruge teflontapen til... på nogle overdele sidder der en o-ring unger selve 6-kanten, og på andre sidder der lidt teflontape. Du kan bruge lidt teflontape under 6-kanten til at tætne med.

Lad nu armaturet stå åbent!

Luk op for hovedhane igen, og lad vandet fosse i et minuts tid.

Du skulle nu gerne have en tæt vandhane.